Université de Khemis-Miliana Faculté des Sciences et de la Technologie Département de la Technologie

Module: Calcul assisté par ordinateur

Calcul Assisté par Ordinateur

Enseignant : ALI BENYAHIA

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Introduction

- Parmi les sociétés internationales spécialisées dans le domaine de création et développement des programmes d'analyse des structures, la société (CSI) computers and structures Inc..
- Dans les années 1970 plusieurs programmes de calcul sont crées par cette société, et le plus célèbre programme de calcul est :
- **SAP** : **Structural Analysis Program** en 1970 par Edward Wilson dans l'université de Californie (USA).
- Et par la suite plusieurs programmes sont crées comme SAP80, SAP90, SaP2000.

Historique du programme SAP2000

- A la fin du 20^{eme} siècle, et dans l'année 2000, première version visuelle SAP2000.
- La société CSI a crée d'autres programmes similaires au SAP2000 comme
- ETABS :spécialisé dans les calculs des bâtiments.
- SAFE : spécialisé dans les calculs des infrastructures.
- CSI :spécialisé dans les calculs des sections.



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Installation

Pour installer SAP 2000 version 14.0.0, il faut suivre les étapes suivantes:
➢ Ouvrir SAP 2000 V14

Un double click sur autorun.exe



➤Un simple click sur Install SAP 2000 V14 for Integrated Linear & Nonlinear Analysis & Design





SAP2000 Version 14 is the latest release in the sophisticated and user-friendly SAP series. Featuring an intuitive and powerful user interface, this program offers an unmatched range of analysis and design tools for engineers working on transportation, industrial, public works, sports, and other, facilities. From its 3D object based modeling environment, to the static and dynamic nonlinear algorithms utilized, this completely integrated program has been optimized to be the most productive general purpose structural program ever.

You may install SAP2000 Version 14 by clicking on the link below. The program will automatically determine whether you have a license for the Basic, Plus or Advanced version.

JAP2000

Install SAP2000 V14 for Integrated Linear & Nonlinear Analysis & Design



"Watch & Learn" Series - movie tutorials with sound

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Exit

>Un simple click sur Install (Standalone Installation)





Readme Document

This document describes the enhancements and changes made to this version from previous versions.

Installation Instructions

Please read the Installation Instructions prior to clicking any of the install buttons. This software may be installed for either Standalone operation on a single computer or for execution via a Network. In either case, the software is protected by a license manager system, for which a License File must be present. The License File also identifies the level to be installed.

Standalone Installation

Choose a Standalone installation if you wish to install the software on a workstation. Remove all USB keys prior to running this option.

Network Installation

Choose the Network installation if you wish to use the software over a local area network, even if you have only a single license.

License Manager Installation Install #1



<

Exit

Show

Show

Install

Install

Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Un simple click sur Next



Un simple click sur Next





integrated software for shacerar Analysis and besign

	AT SAP2000 14 - Instationed wizard	\sim
Readm	License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
This docum version from		
Installa	Computers and Structures, Inc. Software End User License Agreement	Ī
Please read This softwar computer or by a license License File	This is a legal agreement between you (either an individual or entity), the end user, (hereinafter referred to as "Licensee") and COMPUTERS AND STRUCTURES, INC. (hereinafter referred to as "CSI"). If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee shall promptly return the unopened software	
Standa Choose a St workstation.	package and any accompanying items (including written materials or other containers) for a full refund. This package is to be opened only by the Licensee (or authorized representative thereof). By opening this sealed package, the	
Networ Choose the	I accept the terms in the license agreement Print I do not accept the terms in the license agreement	ן
License	< Back Next > Cancel	כ

Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:8

Exit

Un simple click sur Next





	🕅 SAP2000 14 - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
Readme	Customer Information
This documer /ersion from p	Please enter your information.
Installati	User Name:
Please read th This software computer or fo by a license m	Organization:
Standalc	
Choose a Stai workstation. R	Install this application for: Anyone who uses this computer (all users)
Network	Only for me (SWEET)
Choose the N network, even	InstallShield
License	< Back Next > Cancel

Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:9

Exit

Un simple click sur Next





Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:10

Exit

>Un simple click sur *Install*





Integrated Software for Structural Analysis and Design

	🕅 SAP2000 14 - InstallShield Wizard 🛛 🛛 🔀
Readme	Ready to Install the Program
This documen	The wizard is ready to begin installation.
Installati Please read tr This software computer or fo by a license m License File a	Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Standalc Choose a Star workstation. R	
Network Choose the N	TostallShield
License	< Back Install Cancel

Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:11

Exit

Un simple click sur Finish



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Un simple click sur Exit





Readme Document

This document describes the enhancements and changes made to this version from previous versions.

Installation Instructions

Please read the Installation Instructions prior to clicking any of the install buttons. This software may be installed for either Standalone operation on a single computer or for execution via a Network. In either case, the software is protected by a license manager system, for which a License File must be present. The License File also identifies the level to be installed.

Standalone Installation

Choose a Standalone installation if you wish to install the software on a workstation. Remove all USB keys prior to running this option.

Network Installation

Install

Exit

<

Install

Show

Show

Choose the Network installation if you wish to use the software over a local area network, even if you have only a single license.

License Manager Installation



Installs the Key Driver (#1) and Server (#2) License Manager software - click both of these buttons if you wish to serve the license over a network - required for Network installations. Remove all USB keys prior to installing.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Un simple click sur Exit



COMPUTERS & STRUCTURES, INC. STRUCTURAL AND EARTHQUAKE ENGINEERING SOFTWARE

The Industry Standard Of Excellence and Innovation A Tradition Spanning Four Decades

For technical support, please review the instructions provided in the "Getting Started" manual.

Computers and Structures, Inc.

1995 University Avenue, Suite 540 Berkeley, CA 94704 USA

Web: http://www.csiberkeley.com Support: support@csiberkeley.com

Phone (510) 649-2200 FAX (510) 649-2299



Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:14

Exit

>Aller au SAP 2000 V14 (CD-ROM) et ouvrir le répertoire Magnitude



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Copier les quatre fichiers se trouvant dans le répertoire Magnitude :

- Install.txt
- Iservrc
- Isvbwrap.dll
- Sap 2000.exe



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Aller au disque local (C) où SAP 2000 V14 est installé: Ouvrir Program Files



Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

>Ouvrir Computers and Structures

🖥 Program Files					
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?				
🕝 Précédente 🝷 💿 - 🚜 🖇	Rechercher 📙 Dossiers				
	Nom 🔺	Taille Type	Date de modification		
Gestion du système 🚷	A3C	Dossier de fichiers	23/04/2013 20:13		
Masquer la contenu de ce	ABBYY FineReader 6.0 Sprint	Dossier de fichiers	12/08/2011 10:33		
dossier	Adobe 🔄	Dossier de fichiers	08/08/2011 14:44		
Ajouter ou supprimer des	ArcelorMittal	Dossier de fichiers	23/04/2013 20:26		
programmes	Ask.com	Dossier de fichiers	09/08/2011 16:30		
Rechercher des fichiers ou des	AutoCAD R 14	Dossier de fichiers	13/01/2016 10:52		
dossiers	Autodesk 🔤	Dossier de fichiers	04/05/2013 12:33		
	AVAST Software	Dossier de fichiers	15/08/2011 21:42		
Castion das fishians	Babylon	Dossier de fichiers	13/02/2012 06:34		
destion des nemers	Borland	Dossier de fichiers	02/07/2008 10:15		
	🔄 🔤 ÇáãÕÍÝ ÇáãÚáã ááÃØÝÇá	Dossier de fichiers	30/11/2012 17:43		
Autres emplacements 🄇 🍣	ClocX	Dossier de fichiers	10/08/2011 08:56		
Picque local (Cr)	Combined Community Codec	Dossier de fichiers	08/08/2011 14:44		
Disque local (C:)	ComPlus Applications	Dossier de fichiers	08/08/2011 14:08		
Mes documents	Computers and Structures	Dossier de fichiers	14/02/2016 23:25		
🛛 🔡 Documents partagés	DAMN NFO Viewer	Dossier de fichiers	08/08/2011 14:42		
📕 Poste de travail	BNDCT	Dossier de fichiers	25/06/2008 20:09		

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Ouvrir SAP 2000 V14
 Coller les 4 fichiers déjà copiés

Computers and Structures				_	
Fichier Edition Affichage Favoris	Dutils ?				
🕞 Précédente 👻 💿 - 🖺 🖇	Rechercher 🖟 Dossiers	N -			
	Nom 🔺	Taille	Туре	Date de modification	
Gestion des fichiers 🛛 🕹	SAP2000 9		Dossier de fichiers	16/03/2012 11:21	
	SAP2000 14		Dossier de fichiers	14/02/2016 23:26	
Autres emplacements 🔅	SAP2000 15		Dossier de fichiers	09/11/2012 18:29	
Program Files					
Mes documents					
Documents partages					
Poste de travall					
🐚 Favoris réseau					
Détails 😵					

Remplacer les 4 fichiers déjà existants
 SAP 2000 est installé avec succès
 Aller au bureau et démarrer SAP 2000 V14



	🚹 SAP2000 14						
	Fichier Edition Affichage Favoris Ou	itils ?					
	🌀 Précédente 👻 🐑 - 🚜 🔎 Rechercher 🗼 Dossiers 📲 -						
ł		Nom 🔺	Taille	Туре	Date de modification	^	
	Gestion des fichiers 🛛 📎	BAG Examples		Dossier de fichiers	14/02/2016 23:26		
		CsiGo2		Dossier de fichiers	14/02/2016 23:26		
	Autres emplacements			Dossier de fichiers	14/02/2016 23:26		
	-			Dossier de fichiers	14/02/2016 23:26		
	Confirmer le rempla	romant du fichiar		pssier de fichiers	14/02/2016 23:26		
	Mes docu			bssier de fichiers	14/02/2016 23:25		
1	Document Co dession con	tiont dáið um fiching normaí llongural		ossier de fichiers	14/02/2016 23:25		
	Poste de l	dent deja un nonier nomme iservic.		ossier de fichiers	14/02/2016 23:26		
	Eavoris ré			chier PRO	06/05/2003 21:55		
	Voulez-vous re	emplacer le fichier existant		chier PRO	24/06/2003 11:38		
	69	2 octets		chier PRO	30/04/2006 11:11		
	Détails	odifié : mercredi 8 avril 2009, 19:56:40		chier PRO	30/04/2006 11:10		
				chier PRO	23/01/1996 17:59		
	par celui-ci ?			chier PRO	23/01/1996 09:59		
	- 20	octets		chier PRO	27/05/2006 18:25		
	ma	odifié : lundi 18 mai 2009, 15:29:52		chier PRO	27/05/2006 18:28		
				chier PRO	24/06/2003 11:38		
	Oui	Tous Non	Annuler	chier PRO	27/02/2006 15:52		
l				chier PRO	09/08/2004 10:01		
1		BSSnapes2006.pro	100 KO	Fichier PRO	03/07/2008 12:58		
		BSShapes.PRO	127 Ko	Fichier PRO	31/01/2003 17:04		
		Chinese.pro	142 Ko	Fichier PRO	21/04/2009 20:32		
		CISC.PRO	181 Ko	Fichier PRO	30/03/2000 18:10		
		CSI.WAV	2 180 Ko	Son Wave	04/03/1999 11:31		
		K CSICalc.exe	208 Ko	Application	28/09/2007 07:41		
		SiCIS2StepIn.dl	584 Ko	Extension de l'applic	08/05/2007 11:07		
		SiCIS2StepOut.dll	276 Ko	Extension de l'applic	08/05/2007 11:04		
		CSIData01.dat	89 936 Ko	Fichier DAT	26/02/2008 09:12		

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Introduction

Etude d'une structure d'un bâtiment passe par les étapes suivantes:

- Conception
- Prédimensionnement
- Calcul numérique
- Dimensionnement





Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Introduction

Objectif de ce module est de se familiariser avec l'environnement du SAP 2000

Nota Bene

- Avant de commencer le calcul numérique sur SAP 2000, il y a lieu de choisir une unité
- Sur la fenêtre principale et à droite de la barre d'état, adopter dans la liste déroulante le kN, m, C

Modélisation : Menu «Draw »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Modélisation des structures courantes

- A cet effet, nous allons exposer trois méthodes:
- Création par dessin
- Importation d'un modèle à partir de la bibliothèque
- Importation de la structure à partir de l'AutoCad

Modélisation des structures : Création par dessin

Création par dessin: Création des grilles et utilisation des commandes de dessin propre au SAP 2000

Création d'une ou des grilles: cela est possible via:

File/New model/select template/Grid only: une boite de dialogue

apparait



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Création d'une grille

- Nom du système
- 2 Nombre de lignes des grilles suivant les directions des axes globaux
- 3 Espacement des grilles suivant les axes globaux
- Coordonnés de la 1ere grille par rapport aux axes globaux

Quick Grid Lines	
Cartesian	
GLOBAL	
- Number of Grid Lines	
× direction	4
Y direction	4
Z direction	5
Grid Spacing 3	
X direction	6,
Y direction	6,
Z direction	3,
First Grid Line Location	4
X direction	0,
Y direction	0,
Z direction	0,
OK	Cancel

Modélisation des structures: Création par dessin

Création des éléments structuraux

Description des boutons servant à la création des éléments structuraux:



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Boutons de dessin

- Pointeur utilisé pour une sélection d'élément en cliquant dessus ou par une fenêtre de sélection.
- 2 Editeur d'objet et grille:
- Déplacement d'objet en cliquant dessus et en glissant .
- Modification d'objet en cliquant sur l'extrémité.
- Copie une grille en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Sert à spécifier un nœud spécial.
- 4 Sert à dessiner un élément de portique « Frame ».
- 5 Permet de dessiner rapidement un élément *Frame* en cliquant directement sur la grille.
- 6 Sert à dessiner un élément de surface « Shell » irrégulier en spécifiant ces extrémités.
- Dessine un élément Shell rectangulaire en spécifiant le coin haut gauche et le coin bas droit.

(8) Permet de dessiner rapidement un élément Shell en cliquant sur une case de la grille.

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)



.

Boutons mode de sélection

Permet de sélectionner la totalité des éléments.

2 Permet de revenir à la sélection précédente.

3 Permet de désélectionner la sélection en cours.

4 Sert à sélectionner les éléments en les coupant.



Modélisation des structures: Création par dessin

Boutons mode d'accrochage aux objets

- Mode d'accrochage aux nœuds d'éléments et intersections des grilles.
- 2 Accrochage au milieu ou à l'extrémité d'un élément.
- 3 Accrochage à l'intersection des éléments Frame.
- 4 Accrochage perpendiculaire.
- 5 Accrochage proche sur élément et grille.



Boutons standard

- 1 Permet de créer un nouveau modèle
- 2 Permet d'ouvrir un fichier existant
- 3 Sert à enregistrer un fichier
- 45 Pour annuler ou reprendre une action
- 6 Permet de rafraichir l'écran
- Verrouille notre modèle après lancement de l'analyse
- 8 Permet de lancer le calcul



Modélisation des structures: Création par dessin

Boutons zoom

- 1 Zoom fenêtre
- 2 Zoom étendu
- 3 Zoom précédent
- 4 Zoom avant
- 5 Zoom arrière
- 6 Panoramique dynamique



Modélisation des structures: Création par dessin

Boutons de vues

- 1 Affichage de la structure en 3D
- 2 Affichage du plan XY
- 3 Affichage du plan XZ
- 4 Affichage du plan YZ
- 5 Offre la perspective de la structure
- 67 Permet de basculer d'un niveau à un autre
- 8 Sépare fictivement les éléments Frame et Shell
- Permet de personnaliser l'affichage des éléments de la structure: la boite suivante s'affiche

Bouton 9

Permet d'afficher les propriétés des nœuds: numérotation; appuis, ressort, axes locaux, invisibilité, supprime tout affichage
 Pour affichage les propriétés des éléments Frame: numérotation; sections, libération des extrémités, axes locaux, supprime tout affichage

Display Options For Active Window				
Joints Labels Restraints Springs Local Axes Invisible Not in View	Frames/Cables/Tendons Labels 2 Sections Releases Local Axes Frames Not in View Cables Not in View Tendons Not in View	General Shrink Objects Extrude View Fill Objects Show Edges Show Ref. Lines Show Bounding Boxes	View by Colors of Objects Sections Materials Color Printer White Background, Black Objects Selected Groups Select Groups	
Areas	Solids Labels Sections Local Axes Not in View	Links Labels Properties Local Axes Not in View	Miscellaneous Show Analysis Model (If Available) Show Joints Only For Objects In View	

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Bouton 9

3 Permet d'afficher les propriétés des éléments (Frame et Shell): Sépare les éléments les uns des autres, visualiser les inerties des éléments, remplir (ombrer) les surfaces des éléments, afficher les cotés des éléments

Display Options For Active Window				
Joints Labels 1 Restraints Springs Local Axes Invisible Not in View	Frames/Cables/Tendons Labels Sections Releases Local Axes Frames Not in View Cables Not in View Tendons Not in View	General Shrink Objects Extrude View Fill Objects Show Edges Show Ref. Lines Show Bounding Boxes	View by Colors of Objects Sections Materials Color Printer White Background, Black Objects Selected Groups Select Groups	
Areas Solids Labels Areas Sections Labels Show Analysis Model (If Available) Sections Sections Sections Local Axes Show Joints Only For Objects In View Not in View Not in View Not in View Not in View Apply to All Windows				

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)
Bouton 9

Permet d'afficher par couleur l'un des paramètres suivants: éléments, sections, matériaux

5 Pour affichage les propriétés des éléments Shell: numérotation; sections, axes locaux, supprime tout affichage

Display Options For Active W	/indow		
Joints Labels 1 Restraints Springs Local Axes Invisible Not in View	Frames/Cables/Tendons Labels 2 Sections Releases Local Axes Frames Not in View Cables Not in View Tendons Not in View	General Shrink Objects Extrude View Fill Objects Show Edges Show Ref. Lines Show Bounding Boxes	View by Colors of Objects Sections Materials Color Printer White Background, Black Objects Selected Groups Select Groups
Areas Labels Sections Local Axes Not in View	Solids Labels Sections Local Axes Not in View	Links Labels Properties Local Axes Not in View	Miscellaneous Show Analysis Model (If Available) Show Joints Only For Objects In View
	OK	Cancel	Apply to All Windows

Calcul Assisté par Ordinateur

Importation d'un modèle à partir de la bibliothèque

Elle s'effectue via le menu *File/New model/select template/3D Frame*: la boite de dialogue s'affiche



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

3D Frame Type	Upen Frame Building Dimensions
	Number of Stories 2 4 Story Height 3,
	2 Number of Bays, X 3 5 Bay Width, X 6,
	3 Number of Bays, Y 2 6,
	Use Custom Grid Spacing and Locate Origin Edit Grid
	Section Properties
	Beams Default +
	Columns Default +
Restraints (8)	OK Cancel

Nombre d'étage y compris RDC 23 Nombre de travée suivant X et Y
 Hauteur d'étage 56 Distance entre axes selon X et Y
 Sections des éléments (poutres et poteaux) 8 Pour affichage des appuis

3D Frames	
3D Frame Type	Open Frame Building Dimensions
	Number of Stories 2 Number of Baus X 3
	3 Number of Bays, Y 2 6 Bay Width, Y 288,
	9 Vise Custom Grid Spacing and Locate Origin Edit Grid (10)
	Beams FSEC1 +
	Columns FSEC1 +
Restraints (8)	OK Cancel

9 Offre un modèle souvent utilisé 10 Modification de la grille

- Pour modifier la grille:
- Un simple click sur le bouton Edit Grid (bouton 10)
- Ou, un double click sur la grille

De	fine G	rid System	i Data						
dit	<u>F</u> ormat	:							
						Units			Grid Lines
S	ystem	Name	09	SYS1		- KN	. m, C	-	Quick Start
	- -		,				· ·	_	
[X]	Grid Dat								
[Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.	•	()
	1	A	0,	Primary	Show	End			(3)
	2	В	4,	Primary	Show	End			
	3	С	9,	Primary	Show	End			
	4	D	13,	Primary	Show	End			\sim
	5								
	6								
	7								
	8							T	
ΓY	Grid Dat	a (2)							Display Grids as
		Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.	Bubble Loc.	•	Ordinates C Spacing
	1	1	0,	Primary	Show	Start			
[2	2	6,	Primary	Show	Start			
[3	3	11,	Primary	Show	Start			🔲 Hide All Grid Lines 🔪
	4								Glue to Grid Lines
	5								
	6								
	7								Bubble Size 1,0668
	8							-	_
Z	Grid Dat	a (3)							
[Grid ID	Ordinate	Line Type	Visibility	Bubble Loc.		•	
	1	Z1	0,	Primary	Show	End			Decide: Outration
	2	Z2	3,	Primary	Show	End			Heorder Urdinates
	3	Z3	6,	Primary	Show	End			
	4			_					Locate System Origin
	5								
	6								
	7								Cancel
	8							-	

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Modélisation des structures: Importation d'un modèle de la bibliothèque

- 1/2/3 Modification de la grille selon les trois axes
 - Sert à afficher les dimensions soit en coordonnées soit en longueurs des travées
- 5 Permet de supprimer la totalité de la grille
- 6 Verrouillage de la grille
 - Taille des bulles
 - Permet de classer par ordre les coordonnées

Déclaration : Menu «Define »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Déclaration des matériaux

Afin de définir le matériau utilisé, ceci s'effectue via le menu *Define/Materials*: la boite de dialogue suivante s'affiche

Define Materials	
Materials	Click to:
4000Psi	Add New Material Quick
A992Fy50	Add New Material
	Add Copy of Material
	Modify/Show Material
	Delete Material 4
	Show Advanced Properties
	ОК
	Cancel

Déclaration «Define » : Matériaux

Permet d'ajouter un nouveau matériau

- Sert à copier les propriétés d'un matériau de la liste
- 3 Permet de modifier ou de visualiser les propriétés du matériau sélectionné
- 4 Sert à supprimer un matériau de la liste

Define Materials	
Define Materials Materials 4000Psi A992Fy50	Click to: Add New Material Quick Add New Material Add Copy of Material Modify/Show Material Delete Material
	Show Advanced Properties
	ОК
	Cancel

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Déclaration «Define » : Matériaux

Permet d'ajouter un nouveau matériau

- Sert à copier les propriétés d'un matériau de la liste
- 3 Permet de modifier ou de visualiser les propriétés du matériau sélectionné
- 4 Sert à supprimer un matériau de la liste

Pour saisir les différentes propriétés du matériau, cliquer sur l'un des boutons (1) (2) (3) précédents, une boite de dialogue s'affiche:

Define Materials	
Materials	Click to:
4000Psi	Add New Material Quick
A992Fy50	Add New Material
	Add Copy of Material
	Modify/Show Material
	Delete Material 4
	Show Advanced Properties
	OK
	Cancel

Déclaration «Define » : Matériaux: Béton

- 1 Désigne le nom et la couleur du matériau (exemple: C25)
- 2 Liste des types de matériaux existants
- Poids par unité de volume
- 4 Module d'élasticité longitudinal
- Coefficient de poisson
- 6 Coefficient de dilatation thermique
- 7 Module de cisaillement (valeur
- se change automatique)
- 8 Résistance caractéristique à la compression
- 1 MPa = 1 N/mm2 1 kgf = 1 daN



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Déclaration «Define » : Matériaux: Acier

- Désigne le nom et la couleur du matériau (exemple: Fe E400)
- (2) Liste des types de matériaux existants
- Poids par unité de volume
- 4 Module d'élasticité longitudinal
- 5 Coefficient de poisson
- 6 Coefficient de dilatation thermique
- 7 Module de cisaillement (valeur
- se change automatique)
- **8** D'autres propriétés de l'acier:
- Contrainte à la limite élastique
- Contrainte à la rupture

material Property bata	
General Data Material Name and Display Color 1 Material Type 2 Material Notes Weight and Mass	Fe E 400 Rebar
Weight per Unit Volume 378,5 Mass per Unit Volume 8,0048	KN. m. C 🔽
Andulus of Elasticity, E Poisson's Ratio, U Coefficient of Thermal Expansion, A Shear Modulus, G	2,000E+08 0,3 1,170E-05 76923077
Minimum Yield Stress, Fy Minimum Tensile Stress, Fu Expected Yield Stress, Fye Expected Tensile Stress, Fue	275790,32 413685,5 303369,35 455054,
Switch To Advanced Property Display	Cancel

Déclaration «Define » : Sections des éléments

Déclaration des sections des éléments (coffrage)

Ceci s'effectue via le menu *Define/Sections Properties:*

Elément Frame: Define/Sections Properties/ Frame Sections la boite de dialogue suivante s'affiche

	Frame Properties
(Properties Find this property: FSEC1 FSEC1 Click to: 2 Import New Property 3 Add New Property 4 Add Copy of Property 5 Modify/Show Property 6 Delete Property
	Cancel

- 1 Liste des propriétés des sections existantes
- 2 Permet d'importer des propriétés des sections d'un fichier de données
- 3 Sert à ajouter une nouvelle propriété de section
- 4 Permet de copier une propriété de section de la liste
- 5 Permet de modifier ou de visualiser une propriété de section

6 Pour supprimer une propriété

Pour définir une nouvelle propriété de sections, cliquer sur le bouton (3), une boite de dialogue s'affiche:

Properties Find this property: FSEC1 FSEC1		Click to: 2 Import New Property 3 Add New Property 4 Add Copy of Property 5 Modify/Show Property 6 Delete Property
	0K	Cancel

Déclaration «Define » : Sections des éléments

Sert à choisir le type de matériau
 Pour choisir la forme d'une section, cliquer sur l'un des boutons de la liste existante

Pour notre cas en choisissant par exemple la forme rectangulaire, la boite suivante apparait:

Add Frame Section Prop	erty		
Select Property Type Frame Section Property T		Concrete	_
Rectangular	Circular	Pipe	Tube
Precast I	Precast U		
	Ca	ncel	

Permet de saisir le nom de la section (exemple: Pot 30x30)
 Sert à visualiser les propriétés des sections
 Pour modifier les facteurs de la rigidité pour l'analyse

déroulante (4) Liste pour matériau le choisir constituant nos éléments **Dimensions:** Depth(t3): hauteur (section) Width(t2): largeur (section) 6 Pour définir une couleur pour la section 7 Permet de définir les données du ferraillage pour le poteau et pour la poutre, en cliquant dessus, la boite suivante s'affiche

Calcul Assisté par Ordinateur



Déclaration «Define » : Sections des éléments (poteaux)

(1) Permet de choisir le matériau constituant l'acier (long et trans) (2) Sert à définir le type de l'élément (poteau ou poutre) (3) Permet de configurer la disposition des armatures longitudinales(rectangulaire ou circulaire) à définir le façonnage (4) Sert des armatures transversales (cadre ou spiral) (5)(6) Permet de paramétrer la disposition des aciers longitudinaux et transversaux: Enrobage des aciers transversaux Nombre de barres (long et trans) selon l'axe 3 et l'axe 2 Section de barres (long et trans) Espacement des armatures transversales



Déclaration «Define » : Sections des éléments (poutres)

- 1 Permet de définir l'enrobage (définit à partir du centre de la barre longitudinale)
- Top: enrobage supérieur
- Bottom: enrobage inférieur

Rebar Material		
Longitudinal Bars	+ Fe	E400 🔽
Confinement Bars	(Ties) + Fe	E 400 💌
Design Type		
C Column (P-M2	-M3 Design)	
🖲 Beam (M3De	sign Only)	•
Concrete Cover to	Longitudinal Rebar C	Center (1)
Тор		0,04
Bottom		0,04
Reinforcement Ove	errides for Ductile Be	ams
	Left	Right
Тор	0,	0,
Bottom	0,	0,
	OK	Cancel

Déclaration des charges

- Les charges qui sont appliquées sur les nœuds et ou sur les éléments comportent les cas de chargement suivants :
 - La charge permanente G,
 - La surcharge d'exploitation Q,
 - Les charges sismiques,
- Les charges du vent , du neige et d'autres

Classification des charges

- **1. Charges statiques**
- La charge permanente G,
- La surcharge d'exploitation Q,
- Les charges sismiques Esx et Esy dans le cas de la méthode statique équivalente.
- Les charges du vent , du neige et d'autres
- 2. Charges dynamiques

Les charges sismiques représentées par les fonctions de spectre de

réponse

Calcul Assisté par Ordinateur

Déclaration des charges statiques

- On va définir les charges statiques via le menu *Define/Load patterns,* la boite de dialogue suivante s'affiche
- Modèles de charge
- 2 Sert à saisir le nom du modèle de charge (G, Q, E ou d'autres)

③ Permet de définir la nature des charges (permanente (morte)ou exploitation (vivante), sismiques (Quake), du vent (Wind), de la neige(Snow) et d'autres

Define Load Patterns					
Load Patterns	3 Type	4 Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load Pattern	(5)	Click To: Add New Load Pattern
N	SNOW	• 0	_	শ	Modify Load Pattern
G Q E V N	DEAD LIVE QUAKE WIND SNOW	1 0 0 0 0	None None		Modify Lateral Load Pattern Delete Load Pattern
					Show Load Pattern Notes
					OK
					Cancel

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Déclaration «Define » : charges statiques

4 Coefficient de pondération du poids propre de la structure: est pris en compte par le coefficient 1 dans le cas de charge permanente, mais il est annulé (coefficient 0)dans les autres cas de charges
 5 6 7 Sert à ajouter, modifier ou supprimer un modèle de charge



Calcul Assisté par Ordinateur

Définition des différentes combinaisons de charges

On définit les coefficients de pondération pour chacune des combinaisons de charges via le menu Define/Load Combinations, la boite de dialogue suivante s'affiche:

(1) Cliquer sur le bouton « Add New Combo » afin de définir les combinaisons de charges, la boite « Load Combination Data » s'affiche:

efine Load Combinations	
	Add New Combo
	Add Copy of Combo
	Modify/Show Combo
	Delete Combo
	Add Default Design Combos
	Convert Combos to Nonlinear Cases
	(COK)
	Cancel

- 1 Permet de nommer la combinaison en cours
- 2 Liste déroulante permettant de choisir les cas de charges statique ou dynamique
- ③ Permet de saisir le coefficient de pondération du cas de charge correspondant
- (4)(5)(6) Permet d'ajouter, remplacer ou supprimer un cas de charge et le coefficient de pondération

Après validation de cette boite, la combinaison est affichée dans la liste des combinaisons de la boite « Define Load Combinations »

<u>L</u> /			
Load Combination Name	e (User-Generated)	1.35G+1.5Q	
Notes	Modify/Show Notes		
Load Combination Type		Linear Add	
Options			
Convert to User Load C	ombo Create Monlin		and Combo
		hear Load Lase from I	
Define Combination of Load I	Case Results	iear Load Lase from I	
Define Combination of Load I	Case Results Load Case Type	Scale Factor	3
Define Combination of Load I Load Case Name	Case Results Load Case Type	Scale Factor	3
Define Combination of Load I Load Case Name	Case Results Load Case Type Linear Static	Scale Factor	3
Define Combination of Load I Load Case Name Q G Q	Case Results Load Case Type Linear Static Linear Static Linear Static	Scale Factor 1,5 1,5 1,35 1,5	3
Define Combination of Load I Load Case Name Q G	Case Results Load Case Type Linear Static Linear Static Linear Static	Scale Factor	3 Add Modify
Combination of Load Case Name	Case Results Load Case Type Linear Static Linear Static Linear Static	Scale Factor 1,5 1,35 1,5	Add Modify Delete
Define Combination of Load I Load Case Name Q G Q	Case Results Load Case Type Linear Static Linear Static Linear Static	Scale Factor	Add Modify Delete

Astuce:

Le plus judicieux est de nommer les combinaisons avec des noms spécifiques comme il est indiqué dans la liste des combinaisons 1 afin de simplifier l'exploitation des fichiers résultats.

Define Load Combinations				
Click to: Add New Combo Add Copy of Combo Modify/Show Combo				
Delete Combo Add Default Design Combos				
Convert Combos to Nonlinear Cases OK Cancel				

Affectation : Menu «Assign »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Affectation des conditions d'appuis aux nœuds de la base:

- Ceci s'effectue via le menu Assign/Joint/Restraints la boite suivante s'affiche (cela après sélection des nœuds de la base):
- (1) Permet de définir les restrictions ou les relaxations de translation et de rotation selon les axes globaux

2 Affectation rapide de restriction:

- Encastrement: 1,1,1,1,1,1
- Appuis double: 1,1,1,0,0,0
- Articulation (Appuis roulant):0,0,1,0,0,0
- Appuis libre: 0,0,0,0,0,0

נ	Joint Restraints					
	Restraints in Joint Local Directions					
	✓ Translation 1 ✓ Rotation about 1					
	▼ Translation 2 ▼ Rotation about 2					
	✓ Translation 3 ✓ Rotation about 3					
	Past Restraints					
	<u>nhm</u> <u>nhm</u> <u>"</u>					
	OK Cancel					

Affectation d'un diaphragme rigide aux nœuds du plancher:

- Ceci est faisable via le menu Assign/Joint/Constraint la boite suivante s'affiche (cela après sélection de la totalité des nœuds du plancher):
- 1 Liste des diaphragmes existants
- Permet de choisir le type de diaphragme
- 3 Sert à ajouter, à modifier/visualiser ou à supprimer un diaphragme de la liste
- Dés que vous cliquez sur « Add New Constraint », la boite de dialogue « Diaphragm Constraint » apparait:

Assign/Define Constraints	
1 Constraints	Choose Constraint Type to Add Diaphragm Click to: Add New Constraint Modify/Show Constraint Delete Constraint
	OK Cancel

Affectation «Assign » : Nœuds

Nom du diaphragme qui est en cours de définition
 Cocher l'option « Auto » afin de contraindre tous les nœuds du plancher à se déplacer similairement suivant X, Y et Z

Diaphragm Constraint				
1	Constraint Name DIAPH2			
	Coordinate System GLOBALI			
2	Constraint Axis			
T	C X Axis 💿 Auto			
	🔿 Y Axis			
	C Z Axis			
	Assign a different diaphragm constraint to each different selected Z level			
	OK Cancel			

Affectation des inerties (sections) aux éléments Frame:

- Après la sélection des éléments, l'affectation est effectuée via le menu Assign/Frame/Frame Section la boite suivante s'affiche:
- (1) A partir de la liste des sections existantes, choisir une section et valider la boite. Cette instruction consiste à spécifier le type de section pour l'élément sélectionné.
- 2 Permet d'importer, d'ajouter, de copier, de modifier/visualiser ou de supprimer une propriété de section.

Frame Properties	
Properties Find this property: 1 Pot30x30 FSEC1 Pot30x30 Pout30x40	Click to: Import New Property Add New Property Add Copy of Property Modify/Show Property Delete Property
ОК	Cancel

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Affectation «Assign » : Elément Frame

Affectation Release(libération des extrémités) aux éléments Frame: Cette instruction permet de libérer quelques degrés de liberté des nœuds pour éliminer la continuité les efforts dans un sens donné. Après la sélection des éléments, l'affectation est effectuée via le menu Assign/Frame/Releases-Partial Fixity la boite suivante s'affiche: Par exemple, une barre en treillis ne permet que la continuité de l'effort normal « Axial Load » et l'effort tranchant « Shear Force », donc on doit libérer la rotation des nœuds pour éliminer les moments.

Assign Frame Releases					
Frame Releases					
	<u>Rele</u>	ase _	Frame Partial Fixity Springs		
Axial Load	Start	End			
Shear Force 2 (Major)					
Shear Force 3 (Minor)					
Torsion					
Moment 22 (Minor)	\checkmark	\checkmark	0 0		
Moment 33 (Major)] 🔽	0 0		
No Releases			Units KN, m, C 💌		
	OK		Cancel		

Affectation End Offsets aux éléments Frame:

- Si on ne veut pas procéder à une analyse basée sur la géométrie de ligne neutre ou ligne moyenne, on peut utiliser cette commande « End Offests » pour définir la distance réelle entre la ligne neutre et les deux faces de l'élément.
- Après la sélection des éléments, l'affectation est effectuée via le menu Assign/Frame/End (Length) Offsets la boite suivante s'affiche:

rame End Length Offsets					
End Offset Along Length					
 Automatic from Connectivity Define Lengths 					
End-I End-J	0,15				
Rigid-zone factor	0,				
ОК	Cancel				

Affectation des charges concentrées aux éléments Frame:

- Afin de définir un chargement ponctuel sur un élément déjà sélectionné, ceci est effectué via le menu Assign/Frame Loads /Point la boite suivante s'affiche:
- (1) Nom du cas de charge statique
- 2 Type et direction de la charge
- 3 Permet d'ajouter, remplacer ou supprimer un chargement existant

Permet d'appliquer des charges concentrées sur l'élément sélectionné. Les positions des charges sont définies soit par une distance relative par rapport à la longueur totale de l'élément, soit par une distance absolue de l'élément.

	rame Point Lo	ads				
- 1	Load Pattern	Name			Units-	
	(<u>1</u>) + G		•]	KN,	.m, C 💌
(2)	Load Type a	nd Direction	-3	- Options		
	 Forces 	O Momer	its 💙	O Ac	ld to Exist	ing Loads
	Coord Sys	GLOBAL	-	⊙ Re	eplace Exi	isting Loads
	Direction	Gravity	-	O De	elete Exist	ing Loads
(4	- Point Loads-				2	
	Distance	т. 0,	0,25	0,75	J.	4.
	Load	5,	15	10,		0,
	Relation	ive Distance fr	om End-l	O Abso	lute Dista	nce from End-I
					ОК	Cancel

Affectation des charges réparties aux éléments Frame:

- Afin de définir un chargement réparti sur un élément déjà sélectionné, ceci est effectué via le menu Assign/Frame Loads /Distributed la boite suivante s'affiche:
- 1 Rubrique permettant de saisir une charge trapézoïdale et leur localisation.
- 2 Permet d'affecter une charge uniforme.

Frame Distributed Loads
Load Pattern Name Units KN, m, C
Load Type and Direction Options
Forces O Moments O Add to Existing Loads
Coord Sys GLOBAL General General General Coord Sys GLOBAL
Direction Gravity C Delete Existing Loads
Trapezoidal Loads
Distance 0, 0,25 0,75 1,
Load 0, 15 15 0,
Relative Distance from End-I O Absolute Distance from End-I
2 Uniform Load
Load 10 OK Cancel

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Analyse : Menu «Analyse »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Analyse de la structure:

- Après vérification des différentes données définissant notre structure, on peut lancer le calcul via le menu Analyse/Run Analysis (raccourcis F5) ou bien l'icone
- Après lancement du calcul, l'icone Saisie , si on veut modifier des données, il y a lieu de cliquer sur cet icone, la boite suivante s'affiche signalant que la validation de celle-ci causerait la perte de tous les résultats.


Affichage : Menu «Display »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Affichage des résultats:

Après l'analyse de la structure, on peut afficher les résultats via le menu Display ou bien par les icones suivantes:

1. Affichage de la structure au repos

L'icone (A) (ou bien via le menu Display/Show Undeformed Shape):Permet d'afficher la structure au repos (même avant l'analyse)

 $\widehat{A} \widehat{B} \widehat{C} \widehat{D} \widehat{E} \widehat{F}$

2. Affichage de la déformée de structure sous une charge

L'icone (B) (ou bien via le menu Display/Show Deformed Shape): sert à afficher la déformée par cas de charge ou combinaison, en cliquant dessus la boite suivante s'affiche:

 $\widehat{\mathsf{G}}$

- 1 Liste déroulante pour choisir du cas de charge ou de la combinaison
- 2 Afficher la déformée selon les différents modes après analyse modale
- 3 Facteur d'échelle de la déformée
- 4 Options d'affichage de la déformée de la structure:
- Rien à cocher: affichage de la déformée simplifiée
- Cocher seulement la case 1: affichage de la déformée simplifiée avec la forme au repos
- Cocher seulement la case 2: affichage de la déformée avec courbure des éléments
- Cocher les deux cases : affichage de la déformée avec courbure des éléments, plus la forme au repos

De	eformed Shape
	Multivalued Options
	C Envelope (Max or Min)
K	💿 Mode Number 🕒 📃
(3)	Scaling
Y	Auto
	Scale Factor
(4)	Options
	✓ Wire Shadow OK
	Cubic Curve Cancel

3. Affichage sur écran des sollicitations3.1. Réactions des nœuds (appuis)

L'icone C (ou bien via le menu Display-Show Forces/Stresses-Joint): Permet d'afficher les réactions, par un simple clic, la boite « Joint Reaction Forces » s'affiche:

- Afin d'obtenir les réactions en valeurs, cliquer avec le bouton droit sur le nœud désiré, la boite de résultats « Joint Reactions in Joint Local CoordSys » s'affiche:
- Les résultats affichés sont des efforts et des moments suivant les axes locaux des nœuds qui sont par défaut // aux axes globaux

Joint Object 22 Joint Element 22	
1 2 3 Force 0,472 2,971 494 Moment -4,484 0,597 4,308	4,773 3E-04

Case/Combo	
Case/Combo Name	<u> 1</u> +1J
- Multivalued Options-	
Step	1
- Type Show Results as Arr	ows
	ОК
	Cancel

ㅁ / 7 🛃 - 😫 🕮 🐉

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

3.2. Sollicitations des éléments Frame L'icone (C) (ou bien via le menu Display-Show Forces/Stresses-Frame/Cables): Permet de visualiser le diagramme des sollicitations internes de l'élément sélectionné « Frame »,

- En cliquant dessus, la boite « Member force Diagram for Frames » s'affiche:
- 1 Liste pour le choix du cas de charge ou la combinaison désirée
- 2 Permet de choisir la sollicitation interne à visualiser
- ③ Permet de définir un facteur d'échelle du

diagramme

Permet le remplissage du diagramme avec couleur ou d'afficher les valeurs maximales sur le diagramme

Member Force Diagram fo	or Frames
Case/Combo	1.35G+1.5Q
Multivalued Options C Envelope (Range) C Step	1
Component C Axial Force C Shear 2-2	C Torsion Moment 2-2
C Shear 3-3 Scaling C Auto	C Moment 3-3
© Scale Factor Options © Fill Diagram © Show Values on Diag	gram Cancel

Calcul Assisté par Ordinateur

Après validation de la boite « Member force Diagram for Frames », on peut cliquer avec le bouton droit sur un élément pour afficher le diagramme des efforts,

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

- la boite suivante s'affiche: 1 Liste pour le choix du cas de charge ou la combinaison désirée
- 2) Spécifié les sollicitations 3 Identification de l'élément (4) Options pour afficher les valeurs des efforts le long de l'élément ou la valeur max 5 Permet de saisir une distance ou bien faite passer le curseur sur le diagramme pour afficher les valeurs des efforts correspondants

Calcul Assisté par Ordinateur



6 Fenêtre affichant le diagramme des charges équivalentes
 7 8 Permet d'afficher le diagramme des sollicitations internes

le

- 9 Sert à visualiser diagramme des flèches
- Flèche absolue
- Flèche relative: flèche à partir de la flèche minimale
- Flèche à partir de la ligne passant par les deux extrémités

Diagrams for Frame Object 59 (Pout P 30x40)



Calcul Assisté par Ordinateur

3.3. Sollicitations des éléments Shell

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) L'icone (C) (ou bien via le menu Display-Show Forces/Stresses-Shells):

- Permet de visualiser le diagramme des sollicitations internes de l'élément sélectionné « Shell ».
- En cliquant dessus, la boite suivante s'affiche:
- 1 Liste pour le choix du cas de charge ou la
- combinaison

2 Spécifie le type de sollicitation (force ou contrainte.....)

	\sim
- Case/Combo - (1)	Component Type
Case/Combo Name 1.35G+1.5Q	Resultant Forces
	C Shell Stresses
	C Shell Layer Stresses
	C Concrete Design
- Multivalued Options	Component 3
🔿 Envelope Max	© F11 O M11 O V13
🔿 Envelope Min	C F22 C M22 C V23
💿 Step	C F12 C M12 C VMax
M	C FMax C MMax
Contour Range	C FMin C MMin
Min 0, Max 0,	C FVM
Set To Default Contour Range	
C None	
At All Joints	
Over Objects and Groups Set Groups	
Miscellaneous Options	
Show Deformed Shape	
Show Continuous Contours (Enhanced Graphics)	
ОК	Cancel

ㅁ /까 🛃 • [👯 🛄 '

Calcul Assisté par Ordinateur Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

3 Efforts et moments par unité linéaire concentrés au milieu de la surface afférente de l'élément

Après validation de la boite, le diagramme de l'effort choisi sous la combinaison désirée s'affiche sur la structure.

Afin d'afficher la sollicitation choisie en valeur, en cliquant par le bouton droit sur l'élément désiré, la boite «Stress Diagram » s'affiche

Member Force Diagram	
Case/Combo	
Case/Combo Name 1356+150	 Resultant Forces
	C Shell Stresses
	C Shell Layer Stresses
	C Concrete Design
- Multivalued Options	
C Envelope Max	
C Envelope Max	O F22 O M22 O V23
© Sten	0 F12 0 M12 0 VMax
	O FMax O MMax
Contour Range	O FMin O MMin
Min 0, Max 0,	C FVM
Set To Derault Contour Range	
Stress Averaging	
O None	
At All Joints	
Over Objects and Groups Set Groups	
Miscellaneous Options	
Show Deformed Shape	
🗖 Show Continuous Contours (Enhanced Graphics)	
OK	Cancel

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Faite passer le curseur sur le diagramme pour afficher la valeur de l'effort correspondant



יאַתה

- 4. Affichage des charges
- 4.1. Charges appliquées aux nœuds

L'icone (D) (ou bien via le menu Display/Show Load Assigns/Joint): Permet de visualiser le diagramme des charges appliquées aux nœuds, la boite suivante s'affiche:

	Show Joint Loads
	Load Pattern Name
	1) 🛛 🖃
	Resolve Forces in this Coordinate System
	Coord System GLOBAL
	Load Type
	C Forces C Displacements
(2 Show Loading Values
	OK. Cancel

4.1. Charges appliquées sur éléments
L'icone (È) (ou bien via le menu Display/Show Load Assigns/Frame):
Permet de visualiser le diagramme des charges appliquées sur éléments,

la boite suivante s'affiche:

() ()	Span Loading (Forces)	C Deformation Loads
	Coord System GLOBAL	C Target Forces
$^{\circ}$	Span Loading (Moments)	C Strain Load Values
	Coord System Current Display System 📃	Component
\circ	Gravity Multipliers	C Tendon Applied Load Data
	Coord System Current Display System 📃	C Tendon Calculated Load Data
\circ	Temperature Contours	C Span Wave Loads
$^{\circ}$	Temperature Values	Load Step
\circ	Temperature Gradient 2-2 Contours	Coord System Current Display System 💌
$^{\circ}$	Temperature Gradient 2-2 Values	C Open Structure Wind Loads
\circ	Temperature Gradient 3-3 Contours	Coord System Frame Local
0	Temperature Gradient 3-3 Values	
	Show Joint Loads with Span Loads	
0	Temperature Gradient 3-3 Values	

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

4.1. Affichage des ré	sultats en mode texte 📊 🏹 🛃 - 🛛 🔹	🔤 🐉 🏪
L'icone (ou	bien via le menu $\widehat{(A)} \otimes \widehat{(C)} \otimes \widehat{(D)} \otimes \widehat{(C)}$	ÊÊ
Display/Show Tables,		
la boite suivante s'affiche: 1 Permet d'afficher les données pour définir la structure en mode texte 2 Sert à afficher les résultats d'analyse en mode texte: nœuds, éléments (Frame et Shell) et structure	Edit Impose tables to Polyplay Edit Impose tables to Polyplay Impose tables to	Load Patterns (Model Def.) Select Load Patterns 2 of 2 Selected Load Cases (Results) Select Load Cases 2 of 6 Selected Modify/Show Options Set Output Selections Options Selection Only Show Unformatted Named Sets Show Named Set Delete Named Set Delete Named Set Oeter Named Set
	Contractive and the second sec	

Une fois on a validé la boite précédente, la boite suivante s'affiche: (1) choisir les sollicitations pour élément Frame ou Shell Les résultats affichés peuvent être exportés à l'Excel ou visualisés sur Word et ceci via le menu « File » (2)





Record: **I I I o**f 1044

Add Tables...

ables...

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Diapositive:86

Done

2. Shell: Sollicitations des éléments Shell

Area Text	AreaElem Text	ShellType Text	Joint Text	OutputCase Text	CaseType Text	F11 KN/m	F22 KN/m	F1: KN/r
6	1	Shell-Thin	10	1.35G+1.5Q	Combination	-42	-210,01	5,4
6	1	Shell-Thin	52	1.35G+1.5Q	Combination	-30,05	-150,26	-1,9
6	1	Shell-Thin	53	1.35G+1.5Q	Combination	-30,05	-150,26	0,5
6	1	Shell-Thin	11	1.35G+1.5Q	Combination	-42	-210,01	7,9

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

2. Shell:

Sollicitations des nœuds limites des éléments Shell

Area Text	AreaElem Text	Joint Text	OutputCase Text	CaseType Text	F1 KN	F2 KN	F3 KN	M1 KN-m
6	1	10	1.35G+1.5Q	Combination	68,876	1,963	193,897	-2,4485
6	1	52	1.35G+1.5Q	Combination	-75,042	1,675	186,62	-2,3691
6	1	53	1.35G+1.5Q	Combination	-69,065	-1,357	-154,458	-4,1398
6	1	11	1.35G+1.5Q	Combination	75,231	-2,281	-185,559	-5,5958

Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)

Interprétation : Menu «Display »



Calcul Assisté par Ordinateur

Licence 3 Génie Civil (Semestre 2)